

Timemaster Terminal Plus 6 Update-Anleitung



Diese Anleitung dient als Leitfaden zum Update des "Timemaster Terminal Plus 6" sowie der zugehörigen Software "Timemaster Systemmanager".

<u>Hinweise</u>

Die Versionsstände von der Software "Timemaster Systemmanager" auf dem PC und der Firmware auf den Plus6-Terminals müssen übereinstimmen.

Es ist daher zwingend erforderlich, bei einer neueren Version ein Update vom PC und allen Plus 6 Terminals durchzuführen. Auch wenn ein neues Plus 6 Terminal mit einer neueren Firmware geliefert wurde, müssen alle anderen Terminals und der Systemmanager auf diesen Versionsstand aktualisiert werden.

Da unter Umständen nach dem Update der PC-Software keine Verbindung mehr zu den Terminals besteht, sollten zuerst die Terminals über den Systemmanager aktualisiert werden, und anschließend der Systemmanager. Alternativ ist immer ein Update der Terminal per USB-Stick möglich.

Bezug der Terminal-Firmware sowie des Timemaster Systemmanagers

Die Terminal-Firmware sowie der Systemmanager können direkt unter:

www.elv-zeiterfassung.de/plus6-update

oder alternativ auf:

https://www.timemaster.de/download.html

unter **Software/Firmware** → **Terminal plus6 Software** heruntergeladen werden

Die Firmware wird als Zip-Datei heruntergeladen und muss daher noch entpackt werden. Es genügt hierbei ein Klick mit der rechten Maustaste auf die Datei und dann auf **"alle extrahieren**". Nachfolgend kann das gewünschte Zielverzeichnis gewählt werden.

-	Öffnen In neuem Fenster öffnen 锁 PDF24	
	Alle extrahieren	
Terminal-Firmwa	7-Zip	>
re.zip	CRC SHA	>
	An "Start" anheften	



Update der Terminal Plus 6 Firmware online über den Systemmanager

- 1) Starten Sie den Timemaster Systemmanager.
- 2) Klicken Sie in der Mitte auf den Button "Firmware"

amo	ID	IP-Adresse	Seriennummer	Software Version	Server IP-Adresse
meMaster Plus6	2	172.22	65	2.3.1	172.22
imeMaster Plus6	4	172.22	62	2.3.1	172.22
imeMaster Plus6	5	170.00	00	2.2.1	170.00

3) In dem nun erscheinenden Fenster werden bereits alle erkannten Terminals aufgeführt.

Dateien und Terminals für Firmware-Update auswählen	_	
Ausgewählte Dateien für Update:		
		Hinzufügen
		Löschen
Ausgewählte Terminals für Update:		
Plus6-Terminal: TimeMaster Plus6, ID: 4, IP: 172.22	Seriennummer:)	
	Übernehmen	Abbrechen

- 4) Über "Hinzufügen" wählen Sie die einzelnen Dateien der Terminal-Firmware aus. (<u>Mit der Kombination Strg + A auf der Tastatur können Sie alle Dateien auf einmal auswählen.</u>) Im unteren Fenster kann durch das Setzen der Haken festgelegt werden, auf welche Terminals das Update übertragen werden soll.
- 5) Wenn alle Dateien oben im Fenster aufgeführt werden und die Auswahl der Terminals abgeschlossen ist, kann mit einem Klick auf **"Übernehmen**" der Upload gestartet werden.
- 6) Nach Durchführung des Updates führen die Terminals automatisch einen Neustart durch.
- 7) Nachdem die Geräte wieder hochgefahren sind, kann der Firmware-Stand im Systemmanager in der unteren Tabelle oder direkt am Gerät unter Menü → Info → Versionen kontrolliert werden.

imeMaster Plus6 2 172.22 65 2.3.1 17.			IF Mulesse	Senerinanine	Software version	Server IP-Adresse
N . D . C	aster Plus6	2	172.22	65	2.3.1	172.22
eMaster Plus6 4 1/2.22 62 2.3.1 1/2	aster Plus6	4	172.22	62	2.3.1	172.22
eMaster Plus6 5 172.22 60 2.3.1 17						

Versionsstände (Nar	ndFla	ish-Ordi	ner)
Software TMSupervisor.exe TMGUI.exe TMStateMachine.exe TMHardware.exe TMDispatcherServer.exe TMCommonLib.dll TMDispatcherLib.dll TMDatabaseLib.dll	2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1	17578 17576 17577 17577 17574 17570 17573 17573	
			< Zurück



Update der Terminal Plus 6 Firmware über einen USB-Stick

- 1) Starten Sie den Timemaster Systemmanager.
- 2) Klicken Sie oberhalb im Menüband auf **"USB Stick vorbereiten**" und wählen den Unterpunkt **"Firmware-Update**"

🕎 Dateien und Te	minals für Firmware-Update auswählen	_		\times
Ausgewählte Dateier	für Update:			
			Hinzufü	gen
			Lösch	en
Ausgewählte Termina	als für Update:			
D: 3, Seriennum	mer: 62 mer: 62			
D: 6, Seriennum	mer: 63 mer: 61			
Ausgewählter Spei	cherort			
O USB-Stick	Abweichendes Verzeichnis			
	C:\			
		Übernehmen	Abbrec	hen

3) Über "Hinzufügen" wählen Sie die einzelnen Dateien der Terminal-Firmware aus. (<u>Mit der Kombination Strg + A auf der Tastatur können Sie alle Dateien auf einmal auswählen.</u>) Im unteren Fenster kann durch das Setzen der Haken festgelegt werden, auf welche Terminals das Update übertragen werden soll. Zusätzlich kann hier der Speicherort ausgewählt werden.

<u>Hinweis</u>: Sollte die Software beispielsweise auf einer Virtualisierung ohne USB-Laufwerk verwendet werden, so kann das Firmware-Update auch in ein abweichendes Verzeichnis (Netzlaufwerk) gespeichert werden. An einem anderen Arbeitsplatz-PC mit USB-Port können dann die in das Verzeichnis gespeicherten Daten direkt auf einen USB-Stick übertragen werden.

Der verwendete USB-Stick sollte in FAT32 formatiert sein. Zusätzlich dürfen sich keine Daten auf dem Stick befinden.

- 4) Nach erfolgreichem Fertigstellen befinden sich auf dem USB Stick zwei XML-Dateien mit den Bezeichnungen "TerminalAuthFirmware.xml" und "tmplus6authentication.xml" sowie ein Ordner "Update" mit den einzelnen Firmware-Dateien als Inhalt.
- 5) Der USB-Stick wird im laufenden Betrieb unten in die USB-Buchse des Terminals eingesteckt. Das Gerät meldet dann selbstständig, sobald das Firmware-Update eingespielt wurde und führt einen Neustart durch.





6) Nachdem die Geräte wieder hochgefahren sind, kann der Firmware-Stand im Systemmanager in der unteren Tabelle oder direkt am Gerät unter **Menü → Info → Versionen** kontrolliert werden.

Terminals						Versionsstände (Na	andFlash-Org
Name	ID	IP-Adresse	Seriennummer	Software Version	Server IP-Adresse	Software	2.3.1
TimeMaster Plus6	2	172.22	65	2.3.1	172.22	TMSupervisor.exe	2.3.1 17578
TimeMaster Plus6	4	172.22	62	2.3.1	172.22	TMGÜLexe	2.3.1 17576
TimeMaster Plus6	5	172.22	6C	2.3.1	172.22	TMStateMachine.exe	2.3.1 17577
						TMHardware.exe	2.3.1 17577
Konfigurieren Diagnos	e Firmw	/are Debu	g Neustart			TMDispatcherServer.ex	e 2.3.1 17574
						TMCommonLib.dll	2.3.1 17570
						TMDispatcherLib.dll	2.3.1 17573
						TMDatabaseLib.dll	2.3.1 17572

Update des Timemaster Systemmananger auf dem PC

- 1) Schließen Sie den Systemmanager auf dem PC
- Führen Sie die Setup-Datei "Setup_TimeMaster_Erfassung.exe" aus. Sie können diese www.elv-zeiterfassung.de/plus6-update
 bzw.

https://www.timemaster.de/download.html

herunterladen.

Bitte beachten Sie, dass für die Installation Administrator Rechte erforderlich sind.

- Wählen Sie nun den Menüpunkt "TimeMaster Plus 6 Erfassungssoftware Update" und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 4) Bei der Abfrage nach der Deinstallation einiger Komponenten darf **kein** Feld angehakt werden.



5) Bei der Dienst Installation sollte die Option "**Benutzer**" gewählt und die Anmeldedaten (Benutzer sowie Passwort) des Admin-Logins hinterlegt werden. Dieser Benutzer muss auch zwingend auf die SQL-Datenbank zugreifen können.



6) Die Installation ist nun abgeschlossen. Der Systemmanager startet automatisch mit der neuen Software-Version. Abschließend kann der Dienst "TMWIPterm.svc" nach einer Abfrage gestartet werden.